

INSTRUCCIONS PER A LA LECTURA DE COMPTADORS ELÈCTRICS

PRIMERA OPCIÓ (sense manipulació)

Mirar les dades que van sortint a la pantalla de forma seqüencial durant un minut i mig. Hi ha un moment que surt primer el dia, després l'hora i després surt un número que al costat porta kWh. Aquest és el nombre de lectura que haurem de posar al registre.

OPCIÓ amb manipulació

MODEL 1

Descargolar i obrir la tapa frontal del comptador.

Hi ha dia i data.

Botó



- 1.- **Prémer constantment** el botó fins que aparegui **CONTRATO 1**.
- 2.- **Prémer un sol cop** i apareixerà **CONTRATO 2**.
- 3.- **Prémer constantment** el botó fins que aparegui **ACTUAL**.
- 3.- **Prémer constantment** el botó fins que aparegui **ABS**.
- 4.- Apareixen les lectures. Per canviar de lectures **prémer un sol cop**.

Aniran apareixent:

2.18.1 Període Punta

2.18.2 Període Pla

2.18.3 Període Vall

2.18.0 Total kWh

2.16.0 Maxímetre

2.58.0 Reactiva



HEM DE REGISTRAR LA LECTURA 2.18.0




En alguns comptadors la lectura a registrar serà la 0.18.0

MODEL 2

Descargolar i obrir la tapa frontal del comptador.

- 1.- Prémer el botó 
- 2.- Prémer constantment el botó  fins que aparegui

CONTRATO 1.

- 3.- Prémer el botó  i apareix **CONTRATO 2.**
- 4.- Prémer el botó  i apareix **ACTUAL.**
- 5.- Prémer el botó  i apareix **ABS.**
- 6.- Apareixen les lectures. Per canviar de lectures

prémer 

Aniran apareixent:

- 2.18.1 Punta
- 2.18.2 Període Pla
- 2.18.3 Període Vall

2.18.0 Total kWh

- 2.16.0 Maxímetre
- 2.58.0 Reactiva

HEM DE REGISTRAR LA LECTURA 2.18.0

En alguns comptadors la lectura a registrar serà la 0.18.0

